

# FASZENES KERTI GRILL

## FZG 1008



# ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Fontos biztonsági figyelmeztetések

**HA NEM VESZI FIGYELEMBE A FENTI “VESZÉLY”,  
“FIGYELMEZTETÉS” ÉS “VIGYÁZAT” KEZDETŰ  
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR  
SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE  
ANYAGI KÁRT OKOZÓ TŰZ VAGY ROBBANÁS  
TÖRTÉNHEK.**

- ☛ A BIZTONSÁGI ÁBRÁK(☛) fontos BIZTONSÁGI információkra figyelmeztetnek.
- ☛ A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT jelzőszavak ☛BIZTONSÁGI ÁBRÁKKAL együtt jelennek meg.
- ☛ A VESZÉLYfigyelmeztet a legkomolyabb veszélyre.
- ☛ Kérjük, olvassa el a használati útmutató összes biztonsági tájékoztatását.
- ☛ VESZÉLY
- ☛ A jelen használati útmutatóban található Veszély, Figyelmeztetések és Vigyázat megjelölésekfigyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet, vagy tűz vagy robbanás esetén anyagi kárt okozhat.
- ☛ Beltérben használni tilos! A grillezőt kizárólag szabad téri használatra tervezték. Ha beltérben használja, felgyülemlik a mérgezőfüst, és súlyos sérülést vagy halált okoz.
- ☛ Csak kültéren, jól szellőzőhelyen használja a grillezőt. Ne használja garázsban, épületben, fészerben vagy egyéb zárt helyen.
- ☛ Éghetőszerkezet alatt a grillezőhasználat tilos.
- ☛ VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelőőtűzgyújtót használjon.
- ☛ A nem megfelelőösszeszerelés veszélyes lehet. Kérjük, kövesse a kézikönyvben lévőösszeszerelési útmutatásokat. Csak akkor használja a grillezőt, ha az összes alkatrésze a helyén van. A grillezőbegyűjtása előtt ellenőrizze, hogy a hamufelfogó megfelelően a lábához legyen rögzítve a grillezőteknője alatt, vagy helyezze be a nagy kapacitású hamufelfogót.
- ☛ Forró, vagy meleg faszénhez ne adjon begyűjtőfolyadékot, vagy begyűjtőfolyadékkal átitatott faszenet. Használatot követően zárja le a begyűjtőfolyadékot és helyezze a grillezőtől biztonságos távolságra.

- ☼ Benzin, alkohol, vagy más igen gyúlékony folyadék használata a faszén begyújtására tilos. Ha faszén begyújtó folyadékot használ, a begyújtás előtt távolítsa el az alsó szellőzőnyílásokon esetleg átszivárgott folyadékot.
  - ☼ A grillezőüzemeltetésekor megfelelőkörültekintéssel járjon el.  
A készülék használat közben nagyon felforrósodik és működés közben sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  - ☼ FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a kisgyermeket és a háziállatokat.  
A gyermekeket, vagy háziállatokat sose hagyja felügyelet nélkül a forró grillezőközelében.
  - ☼ FIGYELEM! A grillezőnagyon felforrósodik, ezért ne mozgassa használat közben. Mozgatás előtt hagyja lehűlni a grillezőt.
  - ☼ Használat közben tartsa legalább másfél méterre a grillezőt az éghető anyagoktól. Az ilyen anyagok a teljesség igénye nélkül például a fa-, vagy kezelt fa pallók, terasz és veranda fa szerkezeti elemek.
  - ☼ Csak akkor távolítsa el a hamut, ha már az összes faszén teljesen elégett, kialudt és a grillezőlehűlt.
  - ☼ A grillezőbegyújtása és használata közben ne viseljen laza, ujjú ruhát.
  - ☼ Ne használja a grillezőt nagy szélben.
  - ☼ FIGYELMEZTETÉS
  - ☼ A grillezőt mindig stabil, sík felületen használja.
  - ☼ A faszén meggyújtása és bemelegítése közben vegye le a grillezőfedelét.
  - ☼ Soha ne érintéssel ellenőrizze, hogy felmelegedett-e a faszénrostély, a hamu, a faszén vagy a grillező.
  - ☼ A fellobbanások megfékezésére, vagy a faszén eloltására soha ne vizet használjon, mivel ez károsíthatja a porcelánbevonatot.
  - ☼ Használjon hosszú, hőálló nyéllal ellátott megfelelőgrillezőszerszámokat.
  - ☼ A forró szenet ne öntse olyan helyre, ahol később ráléphet valaki, vagy a szén tüzet okozhat. Ne öntse ki a forró hamut és szenet amíg az teljesen ki nem aludt. Ne rakja el tárolás céljára a grillezőt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem aludt.
  - ☼ Tartsa távol a sütési területtől az olyan gyúlékony gőzöket és folyadékokat, mint a benzin, az alkohol, stb. és más gyúlékony anyagokat.
  - ☼ Kezelje és tárolja óvatosan a forró elektromos gyújtószerkezeteket.
  - ☼ Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a grillezőforró felületeitől és a nagy forgalmú területektől.
  - ☼ Alkohol, receptköteles vagy recept nélkül kapható gyógyszerek használata csökkentheti a készülék megfelelőösszeszerelésének, vagy biztonságos használatának képességét.
  - ☼ Ez a grillezőfűtésre nem használható.
-

### ✿ VIGYÁZAT

- ✿ Ha alufóliával béleli ki a teknőt, azzal elzárja a légáramlást. Ehelyett ha közvetett módszerrel süt, használjon cseppfogó tálcát a húsból kicsepegőlé felfogására.
- ✿ Ha éles tárgyat használ a sütőrostély tisztítására vagy a hamu eltávolítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Ha súroló hatású tisztítószerrel használ a sütőrostély vagy a grillező tisztítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Rendszeresen és alaposan tisztítsa meg a grillezőt.

## SZIMBÓLUMOK



**Figyelmeztetés!!** Forró felület.